







即使心跳還沒停止,進行CPR通常不會造成嚴重的身體危害,所以應該積極進行CPR。

□□ 大聲呼救、撥打119、設法取得AED

壓 壓胸按摩

胸外按壓的口訣:用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷

電 使用AED

AED的口訣:開、貼、插、電



AED是什麽?

AED (自動體外心臟去顫器),可以自動判斷特定的心津不整,並且給予去顫電擊,用來急救瀕臨猝死的病患。AED 並不會對偵測不到心津、心電圖呈水平直線的傷者作出電擊。

因為去顫器並非用電擊讓傷患者恢復心跳,而是使正在處於不正常搏動的心臟經由電流刺激來導正,並於電擊完後立刻配合 CPR 急救,來恢復正常的心跳和脈搏。由於電擊全程有語音與圖示指導,只要遵照指示便可正確使用,因此 AED 又被稱為「傻瓜電擊器」。

使用AED口訣



開

打開AED的盒子,打開電源

貼

拉開衣服。將電擊貼片依貼在患者裸露的胸壁

插

將線頭插入電擊插孔

電


當AED建議電擊時,要大聲先喊「大家離開!」,並以 目視檢查確認沒有人碰觸患者,再按下除顫鈕電擊。




開: 打開電源

使用 AED 的第一步即是打開電源,並遵 行語音指示。

此時另一位施救者應持續為患者實施壓 胸按摩。





貼: 貼上電極貼片

為了使電流能有效通過人體,必須為患者貼上電極貼片, 執行方法為拉開患者的衣服,依據機器或電極貼片上的圖 示,將貼片貼在患者裸露的胸壁。一片貼在患者左邊乳頭 下方偏外側處,另一片貼在患者右邊乳頭上方

八歲或25公斤以上的患者 應使用成人貼片。 有些裝置會 附有小兒用的 貼片,或是有切換為小兒模式 的按鈕。若 是沒有小兒貼片, 則使用成人貼片。

兒童電極貼片的黏貼位置是在患者的胸前兩乳頭中央處, 以及背淺兩肩胛骨之間。

有些 AED 具有兒童模式功能,使用上應切換為「兒童模式」。


插:

將線頭插入電擊插孔

確定電極貼片黏妥淺,將線頭插入電擊插孔。 線頭插入機器淺,AED 會自動分析心津並發 出語音提示:「分析心津,不要碰觸患者身 體。」此時請暫時停止 CPR,不要碰觸病患。

經過短暫時間,如果 AED 發出不建議電擊的語音時,則繼續壓胸動作。

若 AED 發出建議電擊語音,則進行以下步驟。



電:執行電擊

一旦聽聞建議電擊語音,為了避免其他人觸電,應大喊:「大家離開!」在確認沒有人碰觸患者後,才按下電擊鈕。





儘早求救

儘早CPR

儘早電擊

高級救護

復甦後照護

切記!急救不是「電」完就沒事了,仍必須持續壓胸按摩,

AED 每兩分鐘會自動執行一次心津分析,只有在此時可暫停壓胸動作。


經由反覆執行 CPR 與使用 AED,才可在救護人員抵達前盡可能提升患者存活率。

何時能停止急救行為?

事實上,如果現場満足以下條件之一,可以考慮終止急救行為,否則應盡量持續施作,不要中斷。

- •患者恢復正常呼吸或心跳,或是開始有動作反應。
- •醫護人員抵達現場接手,將患者送注醫院。
- •將患者轉交其他有能力施汗急救的人。





廉政信箱:苗票郵政第55號信箱

廉政事線: 037-356639

苗栗縣政府政風處 關心您~